



Cámara de red domo

Guía de inicio rápido de la aplicación



Tabla de contenido

| | |
|--|---|
| 1 Operando con DMSS | 1 |
| 2 Instalación | 3 |
| 2.1 Lista de embalaje | 3 |
| 2.2 Dimensiones..... | 3 |
| 2.3 Instalación de la cámara | 4 |
| 2.3.1 Método de instalación..... | 4 |
| 2.3.2 Instalación de la tarjeta SD..... | 4 |
| 2.3.3 Conexión de la cámara | 4 |
| 2.3.4 (Opcional) Instalación del conector impermeable..... | 5 |
| 2.3.5 Ajuste del ángulo de la lente | 6 |

1 Operando con DMSS




Asegúrese de que no haya obstáculos ni interferencias electromagnéticas entre el dispositivo y el enrutador para obtener el mejor rendimiento inalámbrico posible.

Paso 1 Agregue el dispositivo.

- 1) Toque el botón + en la esquina superior derecha de la página de inicio de DMSS para escanear el código QR en la Cámara. Si su DMSS no puede escanear el código QR, toque Ingresar SN manualmente.
- 2) Seleccione Cámara inalámbrica.

Figura 1-1 Agregar el dispositivo



Paso 2 Configure el punto de acceso del dispositivo.



Si conecta el dispositivo con un cable Ethernet, vaya directamente al Paso 4.

- 1) Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la alimentación y habilite el punto de acceso del dispositivo, y luego haga clic en Siguiente.
- 2) Vaya a la configuración de Wi-Fi de su teléfono móvil y luego conecte el punto de acceso llamado DAP-xxxxxx.
- 3) Cree el nombre de usuario y la contraseña para el dispositivo y luego toque Siguiente.

Figura 1-2 Configurar el punto de acceso del dispositivo

**Paso 3** Configura el Wi-Fi.

Seleccione su red Wi-Fi de la lista SSID y luego ingrese la contraseña.

Paso 4 Configure la información del dispositivo.

- 1) Cree el nombre y la contraseña del dispositivo.
- 2) Configure la zona horaria y luego haga clic en Listo.

Figura 1-3 Configurar la información del dispositivo




2 Instalación

2.1 Lista de embalaje




- La herramienta necesaria para la instalación, como un taladro eléctrico, no se incluye en el paquete.
- El manual de operación y la información de la herramienta relacionada están contenidos en el disco o el código QR.

Figura 2-1 Lista de embalaje



2.2 Dimensiones

Figura 2-2 Dimensiones (mm [pulgadas])



2.3 Instalación de la cámara

2.3.1 Método de instalación

Figura 2-3 Método de instalación




2.3.2 Instalación de la tarjeta SD

- La ranura para tarjeta SD está disponible en modelos selectos.
- Desconecte la alimentación antes de instalar o retirar la tarjeta SD.
- No abra la tapa durante mucho tiempo para evitar salpicaduras en las cámaras.



Presione el botón de reinicio durante 10 segundos para reiniciar el dispositivo.

Figura 2-4 Instalar la tarjeta SD



2.3.3 Conexión de la cámara



- Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente fuerte como para soportar al menos tres veces el peso de la cámara y el soporte.
- Retire la película protectora después de finalizar la instalación.

Figura 2-5 Cable que pasa por la bandeja de cables lateral





Figura 2-6 Cable que atraviesa la superficie de montaje




2.3.4 (Opcional) Instalación del conector impermeable




Esta pieza sólo es necesaria cuando la cámara viene con un conector resistente al agua y la cámara se utiliza en exteriores.

Figura 2-7 Instalar el conector impermeable



2.3.5 Ajuste del ángulo de la lente

Figura 2-8 Ajustar el ángulo de la lente



ENABLING A SAFER SOCIETY AND SMARTER LIVING